


睡眠仪 BCI-S1

User's Manual 使用说明



责任声明

01. 我公司保留修改本使用说明书中任何信息的权利，无需进行提前通知且不承担任何责任。
02. 本使用说明中的内容，除非适用法律要求，我公司对本使用说明中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于销售或者使用于某特定目的的保证。
03. 在法律允许的范围内，我公司在任何情况下，都不对因使用本使用说明相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或可预期损失进行赔偿。
04. 若需将本产品出口、再出口、或者进口，请遵守中华人民共和国进出口管制法律和法规。
05. 由于您违法操作本产品而造成的人身财产伤害，或造成其他社会危害，我公司将不承担由此带来的任何损失。
06. 由于您的不正当操作而导致本产品损坏，将不能享受国家《三包法》相关的“三包”服务条款。

- 01 -

前言

尊敬的用户：

您好！
欢迎您使用我公司产品，为了您能够更充分的体验我公司产品，请您务必仔细阅读并保存本使用说明。

- 02 -

注意事项

△ 危险警告

有下列情况之一者，请勿使用本产品：

- a. 戴隐形眼镜者，取下隐形眼镜后再使用。
- b. 眼部手术后康复阶段者。
- c. 正在接受治疗、并感觉身体异常的患者。
- d. 高血压、眼压高、动脉硬化或脑血栓患者。
- e. 高烧、恶性肿瘤患者和骨质疏松症患者。
- f. 感染性疾病患者。

- 03 -

注意事项

△ 注意

- 01. 使用或清洁产品前请务必提前将插头从插座拔出。
- 02. 请将本产品远离水源、火源及具有腐蚀性的环境。
- 03. 如产品在充电时不慎落水，请立刻拔出插头，切勿直接触碰落入水中的产品。
- 04. 请勿在潮湿、高温、高电磁环境中使用本产品。
- 05. 本产品含有锂电池，请勿自行拆卸、改装或投掷火种中，以免发生危险。
- 06. 本产品具有恒温加热功能，超长时间使用加热功能或对温度敏感者可能导致低温烫伤。
- 07. 请勿长时间连续使用本产品，否则可能引起按摩部位的疲劳及不适。
- 08. 本产品不适用于任何病人或无操作能力的人。
- 09. 无成人看护时，请勿将儿童或能力受限者使用本产品。
- 10. 本产品为家用电子产品，不作为医疗器械，不适用于诊断、治疗和其他商业用途。

- 04 -

包装说明

在使用产品之前，请先检查内部附件的完整性，如有缺失或物件损坏的情况下，请与销售商取得联系并更换新的物件。

包装内物件清单如下

01. BCI-S1 主机 *1

02. Type-C 充电线 *1


03. 使用说明 *1

04. 合格证 *1

05. 束口袋 *1

- 05 -

功能说明



功能图示：
01.开关键/模式切换键/音乐开关键
02.Type-C充电处

- 06 -

功能操作提示

1. 长按 ⌂ 键2秒进行开/机关机，短按 ⌂ 键切换工作模式，共有五个工作模式：午休模式、差旅舒轻柔放松、大力释压；开机默认午休模式。有音乐播放状态下双击 ⌂ 键关闭音乐，音乐关闭状态下打开音乐。

2. 当产品电池电量低于 10% 时产品会低电量语音提示语音播报“电量低，请充电”，此时产品灯红闪亮。每次开机只报一次。

3. 产品开机状态进行充电产品会自动关机，产品在充电状态不支持开机。

4. 没有连接过产品的蓝牙设备第一次连蓝牙时须手动进行配对连接，产品蓝牙名：COOCAA。接过的设备在产品开机状态下打开蓝牙设备的蓝牙信号产品会自动连接蓝牙，蓝牙连接成音播报“蓝牙已连接”。

- 07 -

使用前准备

请确认产品是否有电，如果电量过低，机器功能关闭或无法开机时，请充电后再使用。电池充满后请务把电源适配器拔掉。

充电

1. 将USB充电线接入产品充电孔。

2. 当机器处于充电状态时，指示灯呈现红色呼吸灯，充满青色灯长亮。

3. 充电过程中，产品不支持开机工作，产品启动自我保护程序，停止工作。

4. 主机采用内置可充电电池，充电时间≤3小时。

5. 在使用过程中语音提示低电量报警，请暂停使用，待充满电后再使用。

注：开机默认工作时间为15分钟，如需延长使用时间需要再次开启主机。

- 08 -

一键操作 五种模式

- 09 -

运输与贮存及规格

大气气压：86kpa~106kpa
环境温度：-10°C~65°C
相对湿度：<80%RH, 无腐蚀性气体和通风良好的室内。

运输：本产品设有简易防震设施，适合航空、铁路、公路及轮船运输，应避免雨、雪淋溅，倒置和碰撞。贮存期超过6个月时应开箱检查，并做通电半小时处理，不能紧靠地面、墙壁和房顶。

室内应通风良好，避免强烈日光照射和腐蚀气体侵蚀。

- 10 -

产品信息

产品名称：睡眠仪

产品型号：BCI-S1

额定输入：5V ≈≈

额定功率：5W

电池容量：1200mAh

充电接口：Type-C

产品尺寸：L209*W108*H76mm

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

电话：400 665 0555

- 11 -

故障排除及检修

1. 使用操作时如出现故障，请进行以下检查。
2. 产品基本故障排查后仍然无法解决，请致电售后客服或咨询客服人员。请勿自行拆装本产品。

故障现象	可能引发的原因	故障排除方法
不开机	产品电池电量不足	对产品进行充电
无音乐	音乐暂停状态	双击开关键恢复音乐播放
不充电	USB线没插到位	将USB重新插到位
	没有使用原装充电线	更换成产品配套的充电线
充电时间过长	充电器输出电流过小	请更换输出电流≥1A适配器

- 12 -

环保说明

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

※: 电路组件包括印刷电路板机器构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。器具所装的电池含有对环境有害的材料的部件，如阻燃剂、塑料等。器具使用说明应给出怎样取出电池的详细步骤并应指出：-在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；-在取出电池时，器具必须断电；-电池应安全地处置。

- 13 -

产品保修须知

为了让您更好的享受我公司的各项服务，请详细阅读以下内容：本产品自销售之日起计算保修期和“三包”有效期，在“三包”有效期内。正常状态下使用本产品而发生故障，可依据“三包”规定予以维修、更换、退货。在产品保修期内，可依照本保修条款的内容，在授权技术服务中心享受无偿维修服务(随机附件:电池USB线等，不在保修范围内)。在保修期(含“三包”有效期)内以下情况将实施有偿维修服务，同时不享受“三包”服务：

1) 不能出示有效保修卡原件和有效发票。

2) 购买产品日期、销售单位名称(盖章有效)等项目未能完整填写或涂改保修卡。

3) 由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。

4) 在运输、搬卸过程中造成的故障、损伤。

5) 由于未按照使用说明的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。

6) 未经本公司授权地产品进行的拆卸、维修、改装而造成的故障。

*: 需要保修时请将机器与本保修卡(原件)及购机凭证(复印件)一起送往技术服务部门，运输费由用户承担。若因运输途中产品损坏，将不能享受国家《三包法》相关的“三包”服务条款。

- 14 -

产品保修卡

购买产品时，请认真填写此卡，并妥善保管。

用户档案 USERPROFILE

用户名	
通讯地址	
联系电话	
购买地点	
购买日期	
销售单号	
品名及规格	
机身编号	
经销商签名	
用户签名	

*: 需要保修时请将机器与本保修卡(原件)及购机凭证(复印件)一起送往技术服务中心。

- 15 -

环保说明

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

※: 电路组件包括印刷电路板机器构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。器具所装的电池含有对环境有害的材料的部件，如阻燃剂、塑料等。器具使用说明应给出怎样取出电池的详细步骤并应指出：-在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；-在取出电池时，器具必须断电；-电池应安全地处置。

- 16 -

产品保修卡

购买产品时，请认真填写此卡，并妥善保管。

用户档案 USERPROFILE

用户名	
通讯地址	
联系电话	
购买地点	
购买日期	
销售单号	
品名及规格	
机身编号	
经销商签名	
用户签名	

*: 需要保修时请将机器与本保修卡(原件)及购机凭证(复印件)一起送往技术服务中心。

- 17 -

